




# JEWEL LANTERN

MODEL: 651069 / CS-19006



outwell.com

## UK: INSTRUCTION MANUAL

- 1) Lens and switch in OFF mode
- 2) Lens and switch in ON mode
- 3) Hooks
- 4) Battery compartment lid
- 5) Magnets
- 6) Press down on lens/switch to turn ON/OFF

### Light modes:

- Press the combined lantern lens and switch to turn the lamp on.
- Press the combined lantern lens and switch again to turn the lamp off.

### Use of the lamp:

- Open the battery compartment, by rotating the lid counterclockwise.
- Insert 3 x 1.5V AAA batteries (not included), observe polarity.
- Please use batteries of high quality and take out the batteries if you do not use the light for a long time, or the light can be damaged by electrolyte leakage or battery explosion which is caused by low quality battery.
- Please clean the contacts of your light from time to time, especially if the light flickers or doesn't light up.

- Lamp can be used standing, hanging from the hooks (3.) or attached to a magnetic surface using the magnets. (5.)
- Lamp can be cleaned with a damp rag.
- Protect the lamp from rain.
- Do not use corrosive liquids to clean the lamp.
- Do not stare into the light source
- Do not modify the product.

### Light source: 5W LED

### Technical data:

4.5V\*  , 3W  
\*3x1.5V AAA not included



Class 3 appliance

Dispose of product according to local regulations.



## DE: BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1) Lampenglas/Schalter im AUS-Modus
- 2) Lampenglas/Schalter im EIN-Modus
- 3) Haken
- 4) Batteriefachdeckel
- 5) Magnete
- 6) Lampenglas/Schalter nach unten drücken, um Lampe EIN/AUS zu schalten

### Leuchtmodi:

- Zum Anschalten der Lampe Lampenglas/Schalter gleichzeitig nach unten drücken.
- Zum Ausschalten der Lampe Lampenglas/Schalter erneut gleichzeitig nach unten drücken.

### Use of the lamp:

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 3 x 1,5 V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, Polarität beachten.
- Verwenden Sie bitte hochwertige Batterien, und nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Lampe für eine lange Zeit nicht verwenden, ansonsten kann die Lampe durch Elektrolytaustritt oder Batterieexplosion, die durch Batterien von niedriger Qualität verursacht wird, beschädigt werden.

- Reinigen Sie bitte die Kontakte Ihrer Lampe gelegentlich, insbesondere, wenn das Licht flackert oder nicht leuchtet.
- Die Lampe kann stehend, an den Haken (3) hängend oder mit den Magneten (5) an magnetischen Oberflächen aus Metall befestigt verwendet werden.
- Die Lampe kann mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- Schützen Sie die Lampe vor Regen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Lampe keine ätzenden Flüssigkeiten.
- Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht.

### Lichtquelle: 5W LED

### Technische Daten:

4.5V\*  , 3W

\*3x1.5V AAA nicht im Lieferumfang enthalten



Gerät der Konformitätsklasse 3

Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.



## DK: BRUGSANVISNING

- 1) Linse og kontakt i SLUKKET tilstand
- 2) Linse og kontakt i TÆNDT tilstand
- 3) Krogge
- 4) Låg til batterirum
- 5) Magneter
- 6) Tryk ned på linse/kontakt for at TÆNDE/SLUKKE

### Lysindstillinger:

- Tryk samtidigt på lanternelinse / kontakt for at tænde lampen.
- Tryk igen samtidigt på lanternelinse / kontakt for at slukke lampen.

### Brug af lampen:

- Åbn batterirummet ved at dreje låget mod uret
- Indsæt 3 x 1.5V AAA batterier (medfølger ikke), tjek polaritet
- Brug batterier af en ordentlig kvalitet, og fjern batterierne, hvis lampen ikke er i brug i længere tid. I modsat fald kan lampen blive beskadiget af elektrolytlækage, eller batteriet kan eksplodere (hvis der er tale om batterier af dårlig kvalitet)
- Rengør batterikontakterne på lampen jævnligt, især hvis lyset flakker eller ikke lyser ordentligt

- Lampen kan benyttes stående, hængende fra krogene (3.) eller fastgjort til en magnetisk overflade ved hjælp af magneterne (5.)
- Lampen kan rengøres med en fugtig klud
- Beskyt lampen mod regn
- Benyt ikke skræppe rengøringsmidler til at rengøre lampen
- Kig ikke direkte ind i lyskilden
- Foretag ikke ændringer på produktet

### Lyskilde: 5W LED

### Tekniske informationer:

4,5V\*  , 3W

\*3x1.5V AAA medfølger ikke



Klasse 3-apparat

Bortskaf produktet iht. lokale retningslinjer.



## FR: MODE D'EMPLOI

- 1) Lentille/interrupteur en mode ARRÊT
- 2) Lentille/interrupteur en mode MARCHÉ
- 3) Crochets
- 4) Couvercle du compartiment à piles
- 5) Aimants
- 6) Appuyez sur la lentille/l'interrupteur pour mettre en MARCHÉ/à l'ARRÊT

### Modes d'éclairage :

- Appuyez sur la lentille et l'interrupteur combinés pour allumer la lampe.
- Appuyez à nouveau sur la lentille et l'interrupteur combinés pour éteindre la lampe.

### Utilisation de la lampe :

- Ouvrez le compartiment à piles en tournant le couvercle dans le sens antihoraire.
- Insérez 3 x piles 1,5V AAA (non incluses), respectez la polarité.
- Veuillez utiliser des piles de bonne qualité et retirer les piles si vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée, sinon la lampe pourrait être endommagée par une fuite d'électrolyte ou l'explosion des piles, causée par des piles de mauvaise qualité.

- Veuillez nettoyer les contacts de votre lampe régulièrement, surtout si la lumière vacille ou ne s'allume pas.
- La lampe peut être posée, suspendue aux crochets (3) ou fixée à une surface magnétique à l'aide des aimants (5).
- La lampe peut être nettoyée avec un chiffon humide.
- Protégez la lampe de la pluie.
- N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lampe.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse.
- Ne modifiez pas le produit.

### Source lumineuse : 5W LED

#### Données techniques :

4,5V\*  , 3W  
3x1,5V AAA non incluses



Mise au rebut du produit conformément aux réglementations locales.



## NL: GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Lens en schakelaar in UIT-stand
- 2) Lens en schakelaar in AAN-stand
- 3) Haken
- 4) Klepje van batterijvak
- 5) Magneten
- 6) Druk op de lens/schakelaar om AAN/UIT te zetten

### Lichtstanden:

- Druk op de gecombineerde lantaarnlens en schakelaar om de lamp aan te zetten.
- Druk nogmaals op de gecombineerde lantaarnlens en schakelaar om de lamp uit te zetten.


### Gebruik van de lamp:

- Open het batterijvak door het klepje tegen de klok in te draaien.
- Plaats 3 x 1,5V AAA-batterijen (niet meegeleverd), let op de polariteit.
- Gebruik batterijen van hoge kwaliteit en verwijder de batterijen als u de lamp lange tijd niet gebruikt, anders kan de lamp beschadigd raken door lekkage van elektrolyt of een batterij-explosie die wordt veroorzaakt door een batterij van lage kwaliteit.

- Maak de contactpunten van uw lamp van tijd tot tijd schoon, vooral als het licht flinkt of niet oplicht.
- Lamp kan staand worden gebruikt, kan worden opgehangen aan de haken (3.) of kan aan een magnetisch oppervlak worden bevestigd met de magneten. (5.)
- Lamp kan worden gereinigd met een vochtige doek.
- Bescherm de lamp tegen regen.
- Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lamp te reinigen.
- Kijk niet in de lichtbron.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan.

### Lichtbron: 5W led

#### Technische gegevens:

4,5V\*  , 3W  
3x1,5V AAA niet meegeleverd



Gooi het product weg volgens de plaatselijke voorschriften.



## CZ: POKYNY K POUŽITÍ

- 1) Čočka a spínač v režimu VYP
- 2) Čočka a spínač v režimu ZAP
- 3) Háčky
- 4) Kryt přihrádky na baterie
- 5) Magnety
- 6) Pro zapnutí/ vypnutí svítidla zatlačte na čočku/přepínač

### Režimy svícení:

- Pro zapnutí svítidla zatlačte na čočku/přepínač v jednom
- Pro vypnutí svítidla opět zatlačte na čočku/přepínač v jednom


### Použití svítidla:

- Otevřete přihrádku na baterie otočením krytu proti směru hodinových ručiček.
- Vložte 3 ks baterií typu AAA 1.5 V (nejsou součástí balení), dbejte na polaritu.
- Používejte prosím vysoce kvalitní baterie a vyjměte je, pokud svítidlo nebudete delší dobu používat, v opačném případě může dojít k poškození svítidla z důvodu úniku elektrolytu nebo výbuchu baterie z důvodu nekvalitní baterie.

- Příležitostně očistěte kontakty svítidla, obzvlášť pokud světlo bliká nebo se nerozsvítí.
- Svítidlo lze postavit na povrch, zavěsit pomocí háčku (3.) nebo připevnit k magnetickému povrchu pomocí magnetů. (5.)
- Svítidlo lze čistit vlhkým hadříkem.
- Chraňte svítidlo před deštěm.
- K čištění svítidla nepoužívejte korozivní kapaliny.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla.
- Výrobek neupravujte.

### Zdroj světla: 5 W LED

#### Technické údaje:

4,5V\*  , 3W  
\*3 ks baterií typu AAA 1.5 V  
nejsou součástí balení



Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



## NO: BRUKSANVISNING

- 1) Linse og bryter i AV-modus
- 2) Linse og bryter i PÅ-modus
- 3) Kroker
- 4) Lokk til batteriom
- 5) Magneter
- 6) Trykk ned linsen/bryteren for å slå PÅ/AV

### Lysinnstillinger:

- Trykk på den kombinerte lanternelinsen og bryteren for å slå på lampen.
- Trykk på den kombinerte lanternelinsen og bryteren på nytt for å slå av lampen.

### Bruke lampen:

- Åpne batteriommet ved å rotere lokket mot urviserne.
- Sett inn 3 stk. 1,5 V AAA-batterier (ikke inkludert), vær oppmerksom på polariteten.
- Bruk kvalitetsbatterier, og ta ut batteriene hvis lampen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis ikke, kan lampen bli skadet av elektrolytlekkasje eller eksploderende batterier. Dette kan skje hvis man bruker batterier av dårlig kvalitet.

- Rengjør kontaktene jevnlig, særlig hvis lampen flimrer eller ikke tennes.
- Lampen kan brukes stående, hengende etter krokene (3.) eller festet til en magnetisk overflate ved hjelp av magnetene. (5.)
- Lampen kan rengjøres med en fuktig klut.
- Beskytt lampen mot regn.
- Bruk ikke korroderende væsker til å rengjøre lampen.
- Stirr ikke inn i lyskilden.
- Utfør ikke endringer på produktet.

### Lyskilde: 5W LED

#### Tekniske data:

4,5V\*  , 3W  
\*3x1,5V AAA, ikke inkludert



Produktet må kasseres i samsvar med lokale forskrifter.

